VEHICULOS PATENTADOS DESDE EL 2014
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO

DIESEL

R= Reemplazar / I=Inspeccionar / E=Ejecutar

FRECUENCIA POR TIEMPO / KM (Los valores expresados son cada 10.000 km) (Lo que ocurra primero)	Cada 12 meses											
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
MOTOR												
ACEITE MOTOR Y FILTRO ACEITE (Utilizar solo Aceite Shell)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
CORREAS DE ACCESORIOS	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I
FILTRO DE AIRE	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
FILTRO DE GASOIL		R		R		R		R		R		R
DRENAR AGUAL ACUMULADA FILTRO GASOIL	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
FUGAS EN CAÑERIAS Y NIPLES	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MANGUERAS DE VACIO PARA: EGR, CUERPO DE MARIPOSA, ETC.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
NIVEL REFRIGERANTE MOTOR	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
NIVELES DE FLUIDOS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
TRANSMISION												
ACEITE DE TRANSMISIÓN MANUAL / AUTOMATICA				I				I				I
VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE LA TRACCION 4WD (si corresponde)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
ROTACION DE NEUMATICOS	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
CHEQUEO DE PRESION Y ESTADO DE NEUMATICOS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
REAPRIETE DEL TREN DELANTERO Y TRASERO	E		E		E		E		E		E	
GUARDAPOLVOS DE SEMIEJES	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
ELEMENTOS DE SUSPENSION DELATERA Y TRASERA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
FRENOS												
LIMPIEZA, REGULACION E INSPECCION DE FRENOS	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
FUNCIONAMIENTO FRENO DE MANO Y PEDALES	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
NIVELES FLUIDO FRENO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
SISTEMA ELECTRICO												
CHEQUERO BATERIA, SISTEMA DE CARGA Y MOTOR DE ARRANQUE (Midtronics)				E				E				E
LUCES, BOCINA, ESPEJOS, ALZA CRISTALES, CIERRE DE PUERTAS.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
ENGRASE												
LIMPIAR CERRADURAS DE PUERTAS Y LUBRICAR BISAGRAS	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
OTROS												
VERIFICAR TODOS LOS SISTEMAS ELECTRONICOS CON EQUIPO DIAGNOSTICO GDS	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
FILTRO DE POLEN A/C O HABITACULO (si es necesario cambiar con mayor frecuencia)	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
FUNCIONAMIENTO A/A - CALEFACCION - DESEMPAÑADORES	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CINTURONES Y KIT DE SEGURIDAD	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
ESTADO LIMPIA PARABRISAS FUNCIONAMIENTO ROCIADO Y ESCOBILLAS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
SISTEMA DE ESCAPE, ABRAZADERAS Y SUJECIONES	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
REVISION DPF (filtro de particulas)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I